

フロントスピーカー			マイクロフォン		
客席に聞かせるスピーカー			SHURE	SM58	10
APS SD201(サブウーファー)	2		SHURE	SM58(スイッチ付)	2
APS MDR101 (MSIジャパンオリジナル)	6		SHURE	SM57	10
モニタースピーカー			SHURE	SM-β 56A	2
舞台上でミュージシャンが聞く為のスピーカー			SHURE	SM-β 57A	2
APS MDR102(MSIジャパンオリジナル)	4		SHURE	SM-β 87A	1
エレクトロイス SX-200	6		SHURE	SM-β 58	1
エレクトロイス SX-200モニターアタッチメント	2台分		SHURE	SH55	1
エレクトロイス エリミネータ	1		SHURE	KSM8	1
エレクトロイス Force i	2		SHURE	β 91A	1
フロントスピーカー用パワーアンプ			エレクトロイス	ND468	4
フロントスピーカーを鳴らすための増幅装置			SENNHEISER	e865	1
AMCRON 3600VZ	3		SENNHEISER	e602	1
AMCRON 1202	1		BARCUSBERRY	X4000N	2
モニタースピーカー用 パワーアンプ			AKG	C-414	2
AMCRON XTi2002	4		AKG	C-451B	2
YAMAHA HC-2700	1				
ミキシングコンソール			ワイヤレスマイク		
音響調整卓			SHURE	ULXD2/β 58-JB	2本
VENUE MIXRACK	1セット		SENNHEISER	EW-135J	2本
チャンネルディバイダー(フロントスピーカー用)			TOA	B帯スイッチ付	2本
スピーカー信号を周波数ごとに分配する					
FDS 366T	1				
エフェクター イコライザー			D.I(ダイレクトインジェクションボックス)		
マイク等から受けた音質の変化で演出する機器			電子楽器の信号を音響卓入力用に調整する		
YAMAHA SPX2000(調整中)	1		Radial	JDI	4
KLARKTEKNIK DN360(調整中)	1		Radial	PROD2(ステレオ)	2
KLARKTEKNIK Square Onn(調整中)	1		Whirlwind	HOTBOX	2
再生機器			BSS	AR-133	2
CD・MD・DVD/ブルーレイ プレーヤー			マイクスタンド		
DENON DN-500BD MK2	2		K&M	ST210	28
TASCAM CDRW-900	2		K&M	ST259	20
TASCAM MD350	2		マルチケーブル ボックス		
			音響卓と舞台の回線を結ぶ多回路ケーブル		
ディストリビューター			CANAE	32Ch BOX	3
電源分配装置			CANAE	16Ch BOX	3
TOA PD150	1		CANARE	32ch 50mケーブル	1
Classic Pro PDM/L	1		CANARE	32ch 30mケーブル	1
ETA	1		CANARE	16Ch20mケーブル	1